

KZZI K104 用户手册机械式键盘

产品基础

键盘

Type-C Cable

用户手册

按键说明

Win键锁定

Fn功能键

背光亮度/速度设置

自定义背光

蓝牙模式

多媒体键

灯光录制

多种背光效果切换

背光单色颜色切换

Fn+Esc 锁定win键功能

Fn+Win 恢复出厂设置

长按 Fn+Win 3秒，全键盘背光闪烁3次，恢复出厂默认设置。

WINDOWS多媒体键

功能按键

Fn + F1	电脑类	Fn + F7	上一曲
Fn + F2	浏览器	Fn + F8	播放/暂停
Fn + F3	邮箱	Fn + F9	下一曲
Fn + F4	计算器	Fn + F10	静音
Fn + F5	播放音乐	Fn + F11	音量-
Fn + F6	停止	Fn + F12	音量+

MAC多媒体键

MAC系统 (Fn+s: 切换到MAC系统) MAC系统侧窗键和ALT键互换

Fn + F1	上一首歌
Fn + F2	播放/暂停
Fn + F3	下一首歌
Fn + F4	静音
Fn + F5	音量-
Fn + F6	音量+

灯光设置

背光设置

Fn+Scrik 多种背光效果切换

Fn+pause 背光单色颜色切换

自定义背光录制

1.先通过Fn+1,2@,3# 选择一组将要自定义的背光

2.按下Fn+Prtsq进入背光录制模式，此时键盘四个指示灯持续闪烁，表示已开始录制背光

3.按下想要录制背光的按键(按一下亮，再按一下灭)，重复此步骤，录制自己想要的背光

4.完成后，再次按下Fn+Prtsq，将保存并退出背光录制模式

以此类推，重复以上步骤可录制三种自定义背光，并且可通过Fn+1,2@,3#随时切换

背光亮度/速度设置

Fn + A	背光亮度增加	Fn + Q	背光动态速度减小
Fn + V	背光亮度减小	Fn + P	背光动态速度增加

(调整到极限值后，灯光连续闪烁多次，表明已到极限值)

连接方法 (仅限三模版本)

三模 (蓝牙/2.4G/有线)

切换/配对方法

有线模式：开关在OFF状态，连接USB至设备，键盘为有线模式

2.4G模式：如下图，键盘背部两个开关，开关1拨到ON状态，开关2拨到G状态。

蓝牙模式：如下图，键盘背部两个开关，开关1拨到ON状态，开关2拨到B状态

蓝牙配对方法

1.开关1拨到ON状态，开关2拨到B状态。

2.FN+Q/W/E 任意一组长按3秒不动码，比如Fn+Q，此时Q键持续闪烁闪烁，表示已进入配对状态，慢闪烁表示键盘在回连状态。

3.打开电脑/手机蓝牙，搜索并连接设备，搜索显示的名称：kzzi-KB3.0 (连接PC端Windows7以下系统)，kzzi-KB5.0 (连接Windows8以上系统版本，移动设备等)

4.完成连接

以此类推：重复以上步骤，Q/W/E 可存储3组蓝牙设备，在使用切换时 短按Fn+Q/W/E即可在不同蓝牙设备之间切换 (温馨提示：使用切换前，请先配好3组蓝牙)

指示灯

指示灯提示功能

1 2 3 4

Caps Lock, NUM Lock, SCRLK, WIN Lock(亮红灯表示充电状态，亮白光时代win)；FN闪烁时表示低电压报警

我们的珂芝产品有问题吗？如有任何产品问题，请随时与我们联系。我们将尽快回复，以确保您的所有需求都得到满足。请与卖家联系

KZZI

FC CE RoHS